

## Manueller Reset einer Brother Trommeleinheit

### RESET IN EINEM HL-DRUCKER:

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Der Drucker meldet „Trommel wechseln“ auf dem Bildschirm und die rote LED am Drucker leuchtet.
3. Öffnen Sie die Frontklappe.
4. Wechseln Sie die Trommeleinheit. Die vorhandene Tonereinheit kann bei ausreichender Füllmenge weiter verwendet werden.
5. Setzen Sie Trommel und Toner wieder in den Drucker ein und lassen Sie die Frontklappe offen.
6. Drücken und halten Sie die „GO“-Taste so lange, bis alle LEDs auf dem Drucker aufleuchten.
7. Schließen Sie die Frontklappe. Die rote LED erlischt und der Drucker ist wieder betriebsbereit.

### RESET IN EINEM MFC-MULTIFUNKTIONSGERÄT MIT FAX:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät meldet „Trommel wechseln“ auf dem Display.
3. Öffnen Sie die Frontklappe.
4. Wechseln Sie die Trommeleinheit. Die vorhandene Tonereinheit kann bei ausreichender Füllmenge weiter verwendet werden.
5. Setzen Sie Trommel und Toner wieder in den Drucker ein und lassen Sie die Frontklappe offen.  
Im Display erscheint die Meldung „Frontklappe offen.“
6. Drücken Sie die „Storno“- oder „Abbruch“-Taste auf dem Gerät.
7. Im Display erscheint: „Trommel ersetzt? 1. JA 2. NEIN“.
8. Bestätigen Sie die Meldung mit „1. JA“
9. Im Display erscheint die Meldung „Ausgeführt!“
10. Schließen Sie die Frontklappe. Der Drucker ist betriebsbereit.

### RESET IN EINEM MFC-MULTIFUNKTIONSGERÄT OHNE FAX:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät meldet „Trommel wechseln“ auf dem Display.
3. Öffnen Sie die Frontklappe.
4. Wechseln Sie die Trommeleinheit. Die vorhandene Tonereinheit kann bei ausreichender Füllmenge weiter verwendet werden.
5. Setzen Sie Trommel und Toner wieder in den Drucker ein und lassen Sie die Frontklappe offen.  
Im Display erscheint die Meldung „Frontklappe offen.“
6. Drücken Sie die „Storno“- oder „Abbruch“-Taste auf dem Gerät. Im Display erscheint: „Trommel ersetzt? ▲ JA ▼ NEIN“.
7. Bestätigen Sie die Meldung mit „▲ JA“
8. Im Display erscheint die Meldung „Ausgeführt!“
9. Schließen Sie die Frontklappe. Der Drucker ist betriebsbereit.

**Profi-Qualität zum kleinen Preis!**

**[www.der-druckerprofi.de](http://www.der-druckerprofi.de)**