

Manueller Reset einer Brother Tonereinheit

RESET IN EINEM HL-DRUCKER:

1. Schalten Sie den Drucker aus und öffnen Sie die Frontklappe.
2. Halten Sie die „GO“-Taste gedrückt und schalten sie den Drucker gleichzeitig ein.
3. Halten Sie die „GO“-Taste so lange, bis alle LEDs auf dem Drucker aufleuchten.
4. Lassen Sie die „GO“-Taste los und drücken Sie diese danach 2x kurz hintereinander.
5. Alle LEDs leuchten auf.
6. Drücken Sie jetzt 6x die „GO“-Taste.
7. Schließen Sie die Frontklappe. Der Drucker ist wieder betriebsbereit.

RESET IN EINEM MFC-MULTIFUNKTIONSGERÄT MIT FAX:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Öffnen Sie die Frontklappe.
3. Im Display erscheint die Meldung „Frontklappe offen.“
4. Drücken Sie die „Storno“- oder „Abbruch“-Taste auf dem Gerät.
5. Im Display erscheint: „Trommel ersetzt? 1. JA 2. NEIN“.
6. **Überspringen Sie diese Meldung durch Drücken der „*-Taste**
7. Nachfolgend drücken Sie 2x die Taste „0“.
8. Im Display erscheint die Meldung „Ausgeführt!“
9. Schließen Sie die Frontklappe. Der Drucker ist betriebsbereit.

RESET IN EINEM DCP-MULTIFUNKTIONSGERÄT OHNE FAX:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Öffnen Sie die Frontklappe.
3. Im Display erscheint die Meldung „Frontklappe offen.“
4. Drücken Sie die „Storno“- oder „Abbruch“-Taste auf dem Gerät. Im Display erscheint: „Trommel ersetzt? ▲JA ▼NEIN“.
5. Überspringen Sie diese Auswahl durch Drücken der „START“-Taste.
6. Drücken Sie eine der „Pfeil“-Tasten (▲ oder ▼), bis im Display „00“ zu sehen ist
7. Bestätigen Sie jetzt mit der „OK“-Taste.
8. Im Display erscheint die Meldung „Ausgeführt!“
9. Schließen Sie die Frontklappe. Der Drucker ist betriebsbereit.

Profi-Qualität zum kleinen Preis!

www.der-druckerprofi.de