

Zähler der Trommeleinheit DR-2000 zurücksetzen – Anleitung:

Bestimmen Sie zunächst den Serientyp (DCP, HL, MFC oder Fax).

Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist. Je nach Modell, nutzen Sie eine der folgenden vier **Anleitungen**:

Brother DCP-Serie

1. Die **Klappe** am Gerät **öffnen**, hinter der die Trommel eingelegt wurde
 2. Drücken Sie jetzt die Taste **OPTION** am Gerät
 3. Es erscheint die Frage **Trommel ersetzt? Ja | Nein** im Display
 4. Diese Frage sofort durch die Taste „-“ bestätigen
 5. Es erscheint ein Hinweis im Display (**ausgeführt, accpeted**)
 6. Die **Klappe** am Gerät wieder **schließen**
-

Brother HL-Serie

1. Die **Klappe** am Gerät **öffnen**, hinter der die Trommel eingelegt wurde
 2. Die Taste **GO** oder **START** drücken und **gedrückt halten**
 3. Halten Sie die Taste gedrückt, bis alle **4 LEDs am Gerät leuchten**
 4. Die **Klappe** am Gerät wieder **schließen**
-

MFC-Serie

1. Die **Klappe** am Gerät **öffnen**, hinter der die Trommel eingelegt wurde
 2. Die Taste **OPTION** am Gerät drücken
 3. Diese Taste finden Sie unter der **KOPIEREN** Taste
 4. Es erscheint die Frage **Trommel ersetzt? Ja | Nein** im Display
 5. Diese Frage sofort durch die Taste **1** bestätigen
 6. Es erscheint ein Hinweis im Display (**ausgeführt, accpeted**)
 7. Die **Klappe** am Gerät wieder **schließen**
-

Brother Fax-Geräte

1. Die **Klappe** am Gerät **öffnen**, hinter der die Trommel eingelegt wurde
2. Die Taste **OPTION** am Gerät drücken
3. Diese Taste finden Sie unter der **KOPIEREN** Taste
4. Es erscheint die Frage **Trommel ersetzt? Ja | Nein** im Display
5. Diese Frage sofort durch die Taste **1** bestätigen
6. Es erscheint ein Hinweis im Display (**ausgeführt, accpeted**)
7. Die **Klappe** am Gerät wieder **schließen**

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.