

Zähler der Trommeleinheit DR-2100 zurücksetzen – Anleitung:

Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist.

Brother HL-, MFC, DCP und Fax-Geräte

1. **Öffnen** Sie die **vordere Abdeckung** des Gerätes.
2. **HL-Modelle:** Halten Sie die **GO**-Taste ca. **4 Sekunden** gedrückt, bis **alle LEDs aufleuchten**.
Sobald alle 4 LEDs aufleuchten, lassen Sie die **GO**-Taste wieder los.
Schließen Sie die vordere Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die **DRUM-LED** jetzt **nicht mehr leuchtet**.

MFC-Modelle: Drücken Sie **Storno**. Zur Bestätigung, dass eine neue Trommel eingestezt wurde, drücken Sie **1**.
Wenn im Display **Ausgeführt!** erscheint, schließen Sie die vordere Abdeckung.

DCP-Modelle: Drücken Sie **Storno**. Zur Bestätigung, dass eine neue Trommel eingesetzt wurde, drücken Sie **▲**.
Wenn im Display **Ausgeführt!** erscheint, schließen Sie die vordere Abdeckung.

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.