

Zähler der Trommeleinheit DR-3200 zurücksetzen – Anleitung:

Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist.

Brother HL-, MFC, DCP und Fax-Geräte

1. **Öffnen** Sie die **vordere Abdeckung** des Gerätes.
2. **HL-Modelle:**
(ohne Funktions-
tastenfeld) Halten Sie die **GO**-Taste ca. **4 Sekunden** gedrückt, bis **alle LEDs aufleuchten**.
Sobald alle 4 LEDs aufleuchten, lassen Sie die **GO**-Taste wieder los.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.

HL-Modelle:
(mit Funktions-
tastenfeld) Halten Sie die **GO**-Taste bis die Meldung **Trommel OK** im LCD erscheint.
und lassen Sie die **GO**-Taste wieder los. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

MFC-Modelle und
DCP-Modelle: Drücken Sie **Storno**.
Trommel ersetzt? erscheint im LCD. Drücken Sie **1. Ja**, um zu bestätigen,
dass eine neue Trommeleinheit eingesetzt wurde. Wenn im Display **Ausgeführt!**
erscheint, schließen Sie die vordere Abdeckung.

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.