

Zähler der Trommeleinheit DR-3300 zurücksetzen – Anleitung:

Bestimmen Sie zunächst den Druckertyp (Modell-Kennzeichnung). Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist.
Je nach Druckertypkennzeichnung, nutzen Sie eine der folgenden vier **Anleitungen**:

HL-5440D**HL-5450DN(T)**

1. Stellen Sie sicher, dass die **vordere Abdeckung geöffnet** ist.
 2. Halten Sie **GO** ca. **4 Sekunden** lang gedrückt, bis **alle LEDs aufleuchten**.
Wenn alle 6 LEDs leuchten, lassen Sie **GO wieder los**.
 3. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
 4. Stellen Sie sicher, dass die **DRUM (Trommel)-LED** nun **aus** ist.
-

HL-5470DW(T)**HL-6180DW(T)**

1. Stellen Sie sicher, dass die **vordere Abdeckung geöffnet** ist.
 2. Halten Sie die Taste **GO** gedrückt, bis die Meldung für **Trommel löschen** auf dem Display angezeigt wird,
lassen Sie **GO (Los) wieder los**.
 3. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
-

DCP-8110DN**DCP-8150DN****DCP-8155DN****MFC-8510DN****MFC-8520DN****MFC-8710DW****MFC-8910DW**

1. Stellen Sie sicher, dass die **vordere Abdeckung geöffnet** ist.
 2. Drücken Sie **Storno**.
 3. Um zu bestätigen, dass Sie eine neue Trommel einsetzen, drücken Sie **1**.
 4. Wenn das Display **Ausgeführt!** anzeigt, schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.
-

DCP-8250DN**MFC-8950DW(T)**

1. **Schließen** Sie die **vordere Abdeckung**.
2. Drücken Sie **Stopp**, um den Fehler abubrechen.
3. Drücken Sie **Menü**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräte-Info** anzuzeigen. Drücken Sie **Geräte-Info**.
5. Drücken Sie **Menü zurücksetzen**.
6. Drücken Sie **Trommel**. Folgende Anzeige erscheint auf dem Gerät: **Trommel zurücksetzen?**.
7. Drücken Sie **JA** und dann **Stopp**.

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.