

Zähler der Trommeleinheit DR-3400 zurücksetzen – Anleitung:

Bestimmen Sie zunächst den Druckertyp (Modell-Kennzeichnung). Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist. Je nach Druckertypkennzeichnung, nutzen Sie **eine** der folgenden zwei **Anleitungen**:

HL-L5000D

HL-L5100DN(T)

HL-L5200DW(T)

HL-L6200DW(T)

HL-L6250DN

HL-L6250DW

1. Stellen Sie sicher, dass die **vordere Abdeckung geöffnet** ist.
2. Halten Sie **OK** ca. **2 Sekunden** lang gedrückt, bis **Trommel** angezeigt wird. **Drücken** Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲**, um **Reset** anzuzeigen und setzen Sie dann den **Trommelzähler zurück**.
4. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

HL-L6300DW(T)

HL-L6400DW(T)

DCP-L5500D

DCP-L5500DN

DCP-L5600DN

DCP-L5650DN

DCP-L6600DW

MFC-L5700DN

MFC-L5700DW

MFC-L5750DW

MFC-L5755DW

MFC-L5800DW

MFC-L5900DW

MFC-L6700DW

MFC-L6750DW

MFC-L6800DW

MFC-L6900DW

1. **Schließen** Sie die **vordere Abdeckung**.
2. Drücken Sie **✕**, um den Fehler abubrechen.
3. **HL-Modelle:** Drücken Sie **⚙️ (Einstellungen) > Geräte-Informationen > Lebensdauer**
- DCP und MFC-Modelle:** Drücken Sie **⚙️ (Einstellungen) > Alle Einstell. > Geräte-Info > Teilelebensdauer**
4. **HL-Modelle:** Drücken Sie **Trommel Lebensd.**, bis die Meldung im Touchscreen wechselt und drücken Sie dann **JA**.

DCP und MFC-Modelle: Drücken Sie **Trommel**, bis die Meldung im Touchscreen wechselt und drücken Sie dann **JA**.

5. Drücken Sie **🏠**.

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.