

Reset-Anleitung Tonerkartusche TN 241/242 oder TN 245/246

Löschen Sie zunächst alle **eventuellen Fehlermeldungen** im Display durch drücken der Taste **Cancel**.
So gelangen Sie ins Hauptmenü.

1. Drücken Sie dann die Taste **Fax** oder **Kopie**, damit der Nummernblock angezeigt wird.
Merken Sie sich, an welcher Stelle sich die **Sterntaste *** befindet!
2. Drücken Sie den **Home-Button**, um ins Hauptmenü zurückzukehren.
3. **Öffnen** Sie nun die **vordere Abdeckklappe** an Ihrem Drucker.
4. Betätigen Sie nun auf dem Display die Stelle, an der die **Sterntaste** war. Halten Sie die Stelle **5 Sekunden lang gedrückt**.
Sie gelangen dann ins **Reset-Menü**.
5. Wählen Sie in diesem Menü **schnell** den **ersetzten Toner** aus und **bestätigen** Sie diesen **sofort**.
6. Das Display zeigt dann die Meldung **ausgeführt** oder **accepted**.
7. Sie können die **Klappe** dann wieder **schließen**.