

## Zähler der Trommeleinheit DR-243C zurücksetzen – Anleitung:

Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist.

Brother HL/MFC/DCP-Geräte

### LCD-Modelle:

1. Drücken Sie gleichzeitig **OK** und .
2. Drücken Sie **OK**, um **Trommel** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**, um die Tonerfarbe für die Trommeleinheit auszuwählen, die Sie gerade ausgewechselt haben.
5. Drücken Sie  um den Trommelzähler zurückzusetzen.

### Touchscreen-Modelle:

1. Drücken Sie .
2. Halten Sie     fünf Sekunden lang gedrückt.
3. Drücken Sie **Trommel**.
4. Wählen Sie die Tonerfarbe für die Trommeleinheit aus, die Sie gerade ausgewechselt haben und drücken Sie dann **Ja**.

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.