

**HP 415X**


**W 2030BKX**

**W 2031CX**

**W 2032YX**

**W 2033MX**

**Nach dem Einsetzen Ihrer neuen Patrone und während der Nutzung können folgende Meldungen erscheinen:**

- A.) Auf der Anzeige des Druckers wird der Füllstand des Toners nicht angezeigt, sondern nur ein **Ausrufezeichen**. 
- B.) Auf dem Computerbildschirm erscheint die Meldung „**Kartusche fast leer**“

→ Drücken Sie „**OK**“, wenn der Drucker dies anzeigt und ignorieren Sie diese Meldungen.



Bitte beachten Sie, dass diese Meldung **nicht den tatsächlichen Füllstand** des Toners darstellt und auch nicht das Drucken verhindert.

Erst wenn Ihre Ausdrücke merkbar blasser werden, hat die Kartusche das Ende der Nutzungszeit erreicht.