

## Verwendung wiederbefüllter Druckkopfpatronen in einem Canon Multifunktionsgerät mit Fax

Um Faxe mit wiederbefüllten Canon Druckkopfpatronen automatisch empfangen und ausdrucken zu können, nehmen Sie an Ihrem Multifunktionsgerät bitte nachstehende Einstellungen vor:

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Fax** und danach die Taste **Einstellungen** (Symbole Zange/Schraubendreher)
2. Drücken Sie die **OK** Taste und danach solange die **rechte Pfeiltaste** bis zum Menüpunkt **Einst. autom. Druck** und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.
3. Sie sehen nun die Anzeige **Empfangene Dokumente**.
4. Drücken Sie die **OK** Taste und wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten** die Funktion **Druck** aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.
5. Drücken Sie die **rechte Pfeiltaste** solange bis zum Menüpunkt Drucken ohne Tinte.
6. Drücken Sie die **OK** Taste und wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten** die Funktion **Druck** aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

**Nun druckt Ihr Canon Multifunktionsdrucker jedes empfangene Fax direkt aus!**

**SORGENFREI DRUCKEN**

[www.der-druckerprofi.de](http://www.der-druckerprofi.de)