

Zähler der Trommeleinheit DR-2200 zurücksetzen – Anleitung:

Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist.

Brother HL-, MFC, DCP und Fax-Geräte

1. **Öffnen** Sie die **vordere Abdeckung** des Gerätes.
2. **HL-Modelle:** Halten Sie die **GO**-Taste ca. **4 Sekunden** gedrückt, bis **alle LEDs aufleuchten**. Sobald alle 4 LEDs aufleuchten, lassen Sie die **GO**-Taste wieder los. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

DCP-Modelle: Drücken Sie **Storno**. Zur Bestätigung, dass eine neue Trommeleinheit installiert wurde, drücken Sie **Storno**. Wenn **Ausgeführt!** im Display erscheint, schließen Sie die vordere Abdeckung.

MFC-Modelle und DCP-Modelle: Drücken Sie **Storno**. Zur Bestätigung, dass eine neue Trommeleinheit installiert wurde, drücken Sie **1**. Wenn **Ausgeführt!** im Display erscheint, schließen Sie die vordere Abdeckung.

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.