

Zähler der Trommeleinheit DR-2510 zurücksetzen – Anleitung:

Bestimmen Sie zunächst den Displaytyp (LED, 1-zeiliges LCD, 2-zeiliges LCD oder Touchscreen).

Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist. Je nach Modell, nutzen Sie **eine** der folgenden vier **Anleitungen**:

LED-Modelle

1. Stellen Sie sicher, dass die **vordere Abdeckung geöffnet** ist.
2. Halten Sie **GO** (Los) ca. **4 Sekunden** lang gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten.
Wenn alle vier LEDs leuchten, lassen Sie **GO** (Los) wieder los.
3. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
4. Stellen Sie sicher, dass die **Drum (Trommel)-LED** nun **aus** ist.

1-zeilige LCD-Modelle

1. **Schließen** Sie die **vordere Abdeckung**.
2. Drücken Sie gleichzeitig **OK** und **▲**.
3. Drücken Sie **OK**, um **Trommel** auszuwählen.
4. Drücken Sie **▼**, um den Trommelzähler zurückzusetzen.

Diese Anleitung finden Sie auch als kompaktes Video. Einfach QR-Code scannen:



2-zeilige LCD-Modelle

1. **Schließen** Sie die **vordere Abdeckung**.
2. Drücken Sie gleichzeitig **OK** und **▲**.
3. Drücken Sie **OK**, um **Trommel** auszuwählen.
4. Drücken Sie **▼**, um den Trommelzähler zurückzusetzen.

Touchscreen-Modelle

1. **Schließen** Sie die **vordere Abdeckung**.
2. Drücken Sie **✕**.
3. Halten Sie **■** für 5 Sekunden lang gedrückt.
4. Drücken Sie **Trommel** und dann **JA**.

Alternativ (Touchscreen-Modelle):

1. **Schalten Sie den Drucker ein**.
2. Die **vordere Abdeckung** muss **geschlossen** sein.
3. Drücken Sie die Taste **✕** (Abbrechen).
4. Halten Sie nun die **Toner Taste ■** (schwarzes Rechteck im Display rechts unten) für **5 Sekunden gedrückt**.
5. Drücken Sie dann **„Trommel“** und bestätigen Sie mit **„Ja“**.

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.