

Zähler der Trommeleinheit DR-3300 zurücksetzen – Anleitung:

Bestimmen Sie zunächst den Druckertyp (Modell-Kennzeichnung). Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist.
Je nach Druckertypkennzeichnung, nutzen Sie **eine** der folgenden vier **Anleitungen**:

HL-5440D

HL-5450DN(T)

1. Stellen Sie sicher, dass die **vordere Abdeckung geöffnet** ist.
2. Halten Sie **GO** ca. **4 Sekunden** lang gedrückt, bis **alle LEDs aufleuchten**.
Wenn alle 6 LEDs leuchten, lassen Sie **GO wieder los**.
3. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
4. Stellen Sie sicher, dass die **DRUM (Trommel)-LED** nun **aus** ist.

HL-5470DW(T)

HL-6180DW(T)

1. Stellen Sie sicher, dass die **vordere Abdeckung geöffnet** ist.
2. Halten Sie die Taste **GO** gedrückt, bis die Meldung für **Trommel löschen** auf dem Display angezeigt wird,
lassen Sie **GO (Los) wieder los**.
3. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

DCP-8110DN

DCP-8150DN

DCP-8155DN

MFC-8510DN

MFC-8520DN

MFC-8710DW

MFC-8910DW

1. Stellen Sie sicher, dass die **vordere Abdeckung geöffnet** ist.
2. Drücken Sie **Storno**.
3. Um zu bestätigen, dass Sie eine neue Trommel einsetzen, drücken Sie **1**.
4. Wenn das Display **Ausgeführt!** anzeigt, schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.

DCP-8250DN

MFC-8950DW(T)

1. **Schließen** Sie die **vordere Abdeckung**.
2. Drücken Sie **Stopp**, um den Fehler abubrechen.
3. Drücken Sie **Menü**.
4. Drücken Sie **oder** , um **Geräte-Info** anzuzeigen. Drücken Sie **Geräte-Info**.
5. Drücken Sie **Menü zurücksetzen**.
6. Drücken Sie **Trommel**. Folgende Anzeige erscheint auf dem Gerät: **Trommel zurücksetzen?**
7. Drücken Sie **JA** und dann **Stopp**.

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.