

Zähler der Trommeleinheit DR-1050 zurücksetzen – Anleitung:

Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist.

Brother DCP-Geräte

1. **Schließen** Sie nach dem Trommelwechsel die **obere Abdeckklappe** am Drucker.
2. Betätigen Sie dann die „**Menü**“ Taste.
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu **Geräte-Info** und **bestätigen Sie zügig** mit **OK**.
4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu **Trommel rücks.** und drücken Sie dann die **OK** Taste **3 Sekunden lang**.
5. Betätigen Sie dann die „**Pfeil nach oben**“ Taste – Das Display zeigt an **Ausgeführt!**

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.