

## Reset-Anleitung Tonerkartusche TN 247

1. **Schalten** Sie Ihren **Drucker ein**.
2. **Öffnen** Sie die **Frontklappe**, hinter der sich die einzelnen Kartuschen verbergen und so vor äußeren Einflüssen geschützt sind.
3. **Drücken** Sie **gleichzeitig Abbrechen** und **Zurück**. Nach einem **erneuten Drücken** des **Zurück**-Buttons, erscheinen auf dem Display die Tonerkartuschen für alle 4 Farben. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie die Tastenkombinationen.
4. Nun können Sie **eine Kartusche wählen**, welche Sie zurücksetzen möchten.
5. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit **Ja**.
6. Ihr Drucker zeigt auf dem Display die Meldung **Akzeptiert** an, wenn Ihre Eingaben korrekt verarbeitet worden sind.
7. Möchten Sie **weitere Toner zurücksetzen**, gehen Sie für jede Kartusche wie beschrieben vor.
8. Im Anschluss können Sie die **Druckerabdeckung schließen** und wie gewohnt weiterdrucken, nachdem sich der Zähler zurückgesetzt hat.