

Reset-Anleitung Tonerkartusche Brother TN 326

HL-L-8250 CDN

HL-L-8350 CDW

HL-L-8350 CDWT

Die **folgenden Hinweise** gilt es zu beachten, wenn Sie einen Toner Reset am Drucker durchführen.

- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother meldet den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem resetten
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-326 Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

1. **Schalten** Sie Ihren **Drucker ein**.
2. **Öffnen** Sie die **Druckerabdeckung**. Die Meldung **Open Hood** wird angezeigt.
3. **Drücken** Sie gleichzeitig **Cancel** und **Secure**.
4. Das **Tonermenü** wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit + – Ihre **Kartusche** aus, welche Sie zurücksetzen möchten.
6. STD-Standard, HC-hohe Kapazität, S.HC-sehr hohe Kapazität.
7. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit **OK**.
8. Verwenden Sie + oder – um Ihren Toner zurückzusetzen.
9. Ihr Drucker zeigt auf dem Display die Meldung **Akzeptiert** an, wenn Ihre Eingaben korrekt verarbeitet worden sind.
10. Möchten Sie **weitere Toner zurücksetzen**, gehen Sie für jede Kartusche wie beschrieben vor.
11. **Verlassen** Sie das **Menü**. Im Anschluss können Sie die **Druckerabdeckung schließen** und wie gewohnt weiterdrucken.

Damit haben Sie den Brother TN-326 Y Toner oder kompatiblen Toner im HL-Gerät erfolgreich zurückgesetzt.