

## Zähler der Trommeleinheit DR-2005 zurücksetzen – Anleitung:

Stellen Sie sicher, dass das **Gerät eingeschaltet** ist.

Brother HL-, MFC, DCP und Fax-Geräte

1. **Öffnen** Sie die **vordere Abdeckung** des Gerätes.
2. **Drücken** Sie im Funktionstastenfeld die **Taste Optionen**, um den Trommelzähler zurückzusetzen.
3. **HL-Modelle:** Halten Sie die **GO**-Taste ca. **4 Sekunden** gedrückt, bis **alle LEDs aufleuchten**. Sobald alle 4 LEDs aufleuchten, lassen Sie die **GO**-Taste wieder los. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die **DRUM-LED** jetzt **nicht mehr leuchtet**.  
  
**DCP-Modelle:** Wenn **Trommel ersetzt?** im LC-Display erscheint, drücken Sie **.** Wenn im Display **Ausgeführt!** erscheint, schließen Sie die vordere Abdeckung.  
  
**MFC-/Fax-Modelle:** Wenn **Trommel ersetzt?** im LC-Display erscheint, drücken Sie **1**. Wenn im Display **Ausgeführt!** erscheint, schließen Sie die vordere Abdeckung.

Nach diesem Vorgehen ist der Trommel Reset ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.