

Reset-Anleitung Tonerkartusche TN-423BK

1. **Schalten** Sie Ihren **Drucker ein**.
2. Zeigt der Drucker eine **Fehlermeldung**, drücken Sie **X (Abbrechen)**
3. **Öffnen** Sie die **Frontklappe** (Tonerfach).
4. **Drücken und halten** Sie die **Pfeil zurück** und die **rote X (Abbrechen) Taste** gleichzeitig für **1-2 Sekunden**
5. Das **Reset Menü** erscheint (Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie die beiden Tasten erneut, manchmal funktioniert es nicht beim ersten Versuch).
6. **Wählen** Sie die **Kartusche** mit der **richtigen Farbe**, die zurückgesetzt werden soll.
7. **Bestätigen** Sie mit **OK**.
8. Die Meldung **Akzeptiert (oder Accepted)** erscheint.
9. Verlassen Sie das Menü mit **Pfeil zurück oder X (Abbrechen)**.
10. **Schließen** Sie die **Abdeckung** wieder.

Sie haben den TN-423BK erfolgreich zurückgesetzt und können weiterdrucken wie bisher.